

1 セットアップベースを準備します。



②セットアップベースに電池を充填した電源ボックスを 搭載します。

③パワーブースターが必要な際はセットアップベースの下部に置きます。
電源装置とパワーブースターのケーブルをつなぐことを忘れずに



(4)エレキセル本体をセットアップベースに置き電源ボックスとケーブルで接続します。



(5)セットアップベース全体を外装箱に入れセットアップ完了です。

